

G1900 Headlight Restoration Kit -käyttöohje:

Ennen käyttöä:

Pese/puhdista kiillotettava muovi-/pleksipinta huolellisesti. Huolehdi, että kiillotettava kohde on varjossa ja suojassa suoralta auringonpaisteelta.

Ota pakkauksessa oleva villalaikka ja kiinnitä se porakoneeseen. Annostele Plast-X-muovinkiillotustahnaa esim. siten, että laikan pintaan muodostuu X-kirjain. Ota mikrokuituliina pakkauksesta valmiiksi esille. Poista mahdollinen pesuohjelappu repäisemällä (voi naarmuttaa pintaa).

Ennen kuin käynnistät porakoneen, pyyhkäise kiillotuslaikan pinnalla kiillotettavaa pintaa. Aseta laikka muovipinnalle ja käynnistä kone. Näin välttyt mahdollisilta roiskeilta, joita yleensä syntyy, kun kone käynnistetään jo ilmassa. Kiillota kunnes huomaat pinnan muuttuvan tahmeaksi. HUOM! Paina porakonetta/kiillotuslaikkaa kevyesti. Älä käytä voimaa äläkä kiillota kiillotuslaikan kantilla (reunalla). Kiillota välittömästi voimakkaasti, pyöriä liikkein pinnalle jäänyt ylimääräinen tahna pois ennen kuin se ehtii kuivua liikaa. Tarkista pinta. Toista käsittely tarvittaessa.